

NOTICE Karcher UR1308

Fonctions de base

Allumer et éteindre l'appareil

1. Alimenter l'appareil comme décrit ci-dessus.
2. L'appareil est maintenant en mode veille. L'heure sera affichée sur l'écran
3. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton **STANDBY**.
4. Pour éteindre l'appareil en mode veille, appuyez à nouveau sur le bouton **STANDBY**.

Sélection des fonctions

- Pour sélectionner entre le mode CD et le mode radio, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** lorsque l'appareil est allumé. Contrôle du volume • Augmentez le volume en appuyant sur la touche **VOL ▲** bouton. • Diminuez le volume en appuyant sur le bouton **VOL ▼**. Dimmateurs L'affichage peut être atténué sur 2 niveaux. Pour sélectionner entre les paramètres, appuyez sur le bouton **DIMMER**.
- Minuterie de mise en veille La fonction de mise en veille vous permet de définir un compte à rebours après lequel l'appareil se mettra automatiquement en mode veille. • Pendant la lecture de CD ou en mode radio, maintenez enfoncée la touche **■ SLEEP/MEM** et relâchez-le une fois que vous avez atteint la durée de la minuterie de mise en veille souhaitée (10 à 90 minutes par intervalles de 10 minutes). • L'écran affichera l'indicateur de veille et l'appareil passera en mode veille après la durée définie. •

Pour vérifier comment il reste beaucoup de temps sur la minuterie réglée, appuyez et maintenez pendant 2 secondes le bouton **■ SLEEP/MEM**. •

Pour annuler la fonction veille, appuyez et maintenez le bouton **■ SLEEP/MEM** et relâchez-le une fois que vous avez atteint « 00 ». Horloge Réglage de l'horloge L'horloge ne peut être réglée que lorsque l'appareil est en mode veille.

1. Lorsque l'appareil est en mode veille, appuyez sur le bouton **CLOCK/PROG**. Le format de l'heure sera affiché.
2. Sélectionnez entre l'affichage 12h et l'affichage 24h en appuyant sur les boutons **TUNE /**. Confirmez votre réglage en appuyant à nouveau sur le bouton **CLOCK/PROG**.
3. Les heures commenceront à clignoter. Réglez les heures actuelles en appuyant sur les boutons **TUNE /**. Appuyez à nouveau sur le bouton **CLOCK/PROG**.
4. Les minutes commenceront à clignoter. Réglez les minutes actuelles en appuyant sur les boutons **TUNE /**.
5. Appuyez à nouveau sur le bouton **CLOCK/PROG** pour confirmer tous les paramètres. L'heure est maintenant réglée.

Alarme

Réglage de l'alarme

Une alarme ne peut être réglée que lorsque l'appareil est en mode veille. Cet appareil vous permet de définir 2 alarmes distinctes. Vous pouvez choisir de vous réveiller avec un CD, une radio ou un buzzer.

1. Lorsque l'appareil est en mode veille, appuyez sur le bouton **ALARM 1** (ou **ALARM 2**). L'icône de l'alarme 1 (ou l'icône de l'alarme 2) s'affichera à l'écran avec l'heure de l'alarme sélectionnée clignotante.

2. Réglez l'heure souhaitée en appuyant sur les boutons **TUNE** /.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton **ALARM 1** (ou ALARM 2). Les minutes commenceront à clignoter.
4. Réglez les minutes souhaitées en appuyant sur les boutons **TUNE** /.
5. Appuyez à nouveau sur le bouton **ALARM 1** (ou ALARM 2) pour sélectionner le mode de réveil.
6. Choisissez entre CD, buzzer (« bU ») ou radio (« rd ») en appuyant sur les boutons **TUNE** /.
7. Appuyez à nouveau sur le bouton **ALARM 1** (ou ALARM 2). L'alarme est maintenant réglée et se déclenchera à l'heure réglée. Activation/Désactivation d'une alarme •

Pour désactiver une alarme réglée, appuyez sur le bouton **ALARM 1** (ou ALARM 2) lorsque l'appareil est en mode veille. L'icône d'alarme 1 (ou l'icône d'alarme 2) disparaîtra de l'écran. Cette alarme est maintenant désactivée et ne sonnera pas. • Pour activer une alarme, appuyez sur le bouton **ALARM 1** (ou ALARM 2) pendant que l'appareil est en mode veille pour accéder au réglage de l'alarme. Arrêt d'une alarme active • Lorsque l'alarme est retentit, appuyez sur la touche **STANDBY** pour l'éteindre. L'alarme se déclenchera à nouveau le lendemain à l'heure réglée.

Fonction Snooze

La fonction snooze vous permet de retarder une alarme active d'environ 9 minutes. Pour ce faire, appuyez une fois sur le bouton **SNOOZE** pendant que l'alarme est active. L'alarme s'arrêtera et se réactivera après environ 9 minutes. Pendant ce temps, l'icône d'alarme clignote sur l'écran. Pour annuler la fonction snooze, appuyez sur le bouton **STANDBY**. Radio

1. Allumez l'appareil comme décrit précédemment.
2. Sélectionnez le mode radio en appuyant sur le bouton **SOURCE** au cas où l'appareil ne serait pas déjà en mode radio. La fréquence sera affichée à l'écran.
3. Sélectionnez la station de radio souhaitée en appuyant plusieurs fois sur le bouton **TUNE** ou (chaque pression sur le bouton change la fréquence de 0,05 MHz, cependant, l'écran n'affiche qu'un chiffre derrière le point et la décimale clignote).
4. Pour rechercher automatiquement la prochaine station de radio disponible, appuyez et maintenez pendant 2 secondes le bouton **TUNE** ou. Pour une meilleure réception, déroulez complètement l'antenne filaire FM. Préréglages de stations de radio.

Cet appareil vous permet de stocker jusqu'à 20 stations de radio.

1. Synchronisez une station de radio que vous souhaitez mémoriser.
2. Appuyez sur le bouton **HORLOGE/PROG**. Les préréglages commenceront à clignoter (par exemple « P 01 »).
3. Sélectionnez un endroit prédéfini souhaité entre P 01 - P 20 sur lequel vous souhaitez stocker la fréquence actuelle en appuyant sur le bouton ■ **SLEEP/MEM**.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton **CLOCK/PROG** pour confirmer votre réglage.
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour stocker jusqu'à 20 fréquences.
6. Pour rappeler une fréquence stockée, appuyez sur le bouton ■ **SLEEP/MEM** jusqu'à atteindre le préréglage souhaité. Remarque : • Si l'appareil est déconnecté de l'alimentation électrique, tous les canaux stockés seront perdus et devront être réinitialisés.

Fonctionnement du CD Lecture de disques

1. Allumez l'appareil et sélectionnez le mode CD en appuyant sur la touche **SOURCE**.
2. Ouvrez la porte du CD en appuyant doucement sur la languette **OPEN/CLOSE**. Insérez un disque avec la face imprimée vers le haut.
3. Fermez la porte du CD. Le CD est en cours de lecture et le nombre total de pistes s'affichera alors à l'écran.
4. Démarrez la lecture en appuyant sur le bouton **MO.ST/INFO**.
5. Pour arrêter temporairement la lecture (pause), appuyez une fois sur le bouton **MO.ST/INFO**. Appuyez à nouveau sur le bouton pour reprendre la lecture.

6. Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton ■ **SLEEP/MEM**. Avance rapide/Retour rapide et saut de pistes • Pour passer au début de la piste en cours de lecture, appuyez une fois sur le bouton **TUNE**. Appuyez dessus une deuxième fois pour passer à la piste précédente.

- Pour passer à la piste suivante, appuyez une fois sur le bouton **TUNE**.
- Pour avancer rapidement dans la piste en cours de lecture, appuyez et maintenez le bouton **TUNE**. Une fois que vous avez atteint la section souhaitée de la piste, relâchez le bouton pour reprendre la lecture normale.
- Pour rembobiner rapidement la piste en cours de lecture, appuyez et maintenez le bouton **TUNE**. Une fois que vous avez atteint la section souhaitée de la piste, relâchez le bouton pour reprendre la lecture normale. Lecture répétée et aléatoire À tout moment pendant la lecture,

- appuyez une fois sur le bouton **PLAY MODE** pour répéter la piste en cours. L'indicateur de répétition s'affichera en clignotant sur l'écran.

- appuyez une seconde fois sur le bouton **PLAY MODE** pour répéter toutes les pistes. L'indicateur de répétition s'affichera de manière constante sur l'écran.

- appuyez une troisième fois sur le bouton **PLAY MODE** pour lire toutes les pistes dans un ordre aléatoire. L'indicateur de lecture aléatoire s'affichera en clignotant.

- appuyez une quatrième fois sur le bouton **PLAY MODE** pour revenir à la lecture normale. Répéter 1 L'indicateur de répétition clignote Répéter tout L'indicateur de répétition est allumé en permanence à 20 pistes dans une séquence souhaitée.

1. En mode d'arrêt du CD, appuyez sur le bouton **CLOCK/PROG**. « P 01 » clignotera sur l'écran.
2. A l'aide des boutons **TUNE** /, sélectionnez la piste à lire en premier dans la séquence.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton **CLOCK/PROG**. «P 02» s'affichera à l'écran.
4. Répétez les étapes 2 à 3 pour sélectionner jusqu'à 20 pistes pour votre séquence.
5. Appuyez sur le bouton **MO.ST/INFO** pour lancer la lecture de votre séquence.
6. Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton ■ **SLEEP/MEM**.

Pour supprimer votre séquence appuyez une seconde fois sur ce bouton

Vous avez effectué un achat mais trouvez pas la notice ou mode d'emploi en Français ?
Pas d'inquiétudes ! Envoyez-moi les références de votre article et je vous partage la traduction du mode d'emploi directement sur mon site benjaminduplaa.com/notices

Comment ? envoyez un mail à benjamin.duplaa@gmail.com